



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu

Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55. Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva

Score Carp

Cikkszám: CZ9834|CZ9827
Anyaghasználat: Karbon kompozit



Termékismertető:

Kecses, modern vonalvezetésű horgászbot, mely kétrészes kivitelben, a már klasszikusnak számító, nagy népszerűségnek örvendő méretekben készül. Masszív kéttalpas keverőgyűrűje és a kopásálló SIC gyűrűsor szinte elnyúlhatatlan. A bot mind a fásasztás, mind a nagy dinamikájú dobások során jól teljesít. Anyagánál fogva rugalmas, ugyanakkor a terhelés során fokozatosan felkeményedik, ezzel őrlve fel a fásasztott hal kirohanásait. EVA nyele könnyen tisztítható. Mérténél fogva egyszerűen szállítható, elsősorban tavi horgászathoz ajánljuk, de tökéletes megoldást nyújt szűk bozótos helyeken vagy csónakos pecák alkalmával is. A békéshalas horgászathoz mellett akár úszós csukázáshoz vagy kishalás szállításához is használható, így olyan horgászoknak ajánljuk, akik egy univerzális botot keresnek.

Cikkszám	Súly	tag	hossz
CZ9834	210 g	2	270 cm
CZ9827	240 g	2	300 cm

A bot összeállítása

Többrészes horgászbot esetén a tagokat óvatosan helyezze egymásba. Teleszkópos bot esetén óvatosan húzza ki a botrészeket.

Soha ne erőltesse a tagokat egymásba, ez a horgászbot sérüléséhez vezethet.

Az orsó felhelyezése horgászbotra

A horgászbotok többségénél csavaros orsótartóba kell illeszteni az orsót. Nyissa ki az orsótartót, hogy a teljes orsótálp felférjen, majd az elülső orsótálpot helyezze ütközésig az orsótartó vajatába. Az állítható orsótartó biztosító anyával fixálható az orsó a boton.

Leszereléskor fordított sorrendben haladjon.

Tárolás

Tárolás előtt tisztítsa meg a botot, és hagyja teljesen megszáradni. Válassza szét egymástól a két botrészt enyhén a másik irányba forgatva. A botot a bottartó táskában, száraz, fagymentes, gyermekek által hozzáférhető helyen tárolja.

Bedobás a horgászbottal

A horgászbotot stabilan tartsa a markolatnál. Az orsót állítsa be úgy, hogy a zsinór a mutató ujja előtt legyen. Ujjával fogja a zsinórt a horgászbothoz ezután hajtsa ki a felkapókart. A horgászbot spiccét eressze a váll mögé miközben az orsó hátsó része a vízterület felé néz. Egyenes gyorsuló mozdulatot végezve juttassa a szerelék a vízbe. Miután a szerelék vízbe ért zárja vissza a felkapó kart és helyezze a horgászbotot a tartóra.

Fásasztás

A hal fásasztása során az egész horgászbotot hajlítsuk, figyelve arra, hogy a bot ne sérüljön. Kiemelésnél használjunk merítő hálót, **ne a horgászbottal emeljük ki a halat.**

Biztonsági figyelmeztetés

A bot kizárólag tavi és folyóvízi horgászatra szolgál. A bot kizárólag magánhasználatra szolgál, ipari felhasználásra nem alkalmas. A bot kültéri használatra készült. A botot kizárólag a használati útmutatóban megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a rendeltetésellenes vagy helytelen használatból eredő károkról. A horgászbot törése semmilyen esetben sem tartozik a garanciális hibák közé. Ne horgászson nagyfeszültségű vezetékek közelében. Horgászathoz közben ügyeljen a mélyen leülő felsővezetésekre, és ne érjen hozzájuk. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet! Ne horgászson viharos időben. Ha villámcsapás éri a botot vagy a horgászbotot, az életveszélyes, illetve bizonyos körülmények között akár halálos sérüléssel járhat. Ellenkező esetben életveszélyes áramütést szenvedhet! Minden használat előtt ellenőrizze a bot épségét. Soha ne használjon sérült botot.

A termék horgászati célra készült. A termék önmagában nem alkalmas horgászatra.

A horgászbotot csak a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja. A rendeltetészerű használatához egyéb eszköz is szükséges lehet, horgászati módszertől függően. **Magyarországon a horgászathoz engedély köteles**, a termék használata során mindig be kell tartani az adott vízterület szabályzatát. Az orsót és tartozékait gyermekektől elzárva tárolja. Gyermekeknek csak felnőttek utasításai és felügyelete mellett engedje meg a használatát. Amennyiben az orsó sérülést okoz önmagának vagy más személynek **AZONNAL** forduljon orvoshoz. Amennyiben a terméken sérülést fedez fel, **ne használja**, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal.



Forgalmazó: Fisch Kereskedelmi Kft

Tel.: + 36 34 337 142 E-mail: contact@fisch.hu

Cím: H-2800 Tatabánya Kossuth Lajos u. 55. Fax: + 36 34 510 496 Web: www.fisch.hu

Ügyfélszolgálati idő: Hétfő-Péntek : 8:00 - 16:00 Szombat - Vasárnap Zárva